

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO



FAMILIA MADERA / SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LINHA PROTECTORES (AGUA)

DESCRIÇÃO E TIPO

Tinta para madeira pigmentada à base de água. Este tratamento de poros abertos é fácil de manter e cria uma película protetora respirável e elástica com uma excelente resistência às intempéries. Pode ser tingida através de um sistema de mistura de cores.

USOS

Exterior, em madeiras sujeitas à classe de risco 3. Intempéries, sem contacto direto com terra ou humidade constante.

Exterior/Interior.

Em madeira nova e usada.

Para estruturas e vigas, carpintaria, superfícies verticais, móveis de jardim, etc.

Não recomendado em pisos e plataformas.

PROPRIEDADES

Boa aplicabilidade

- Não fica amarelo

- Não racha

- Capacidade de reenchimento

Transpirável ao vapor de água

- Sem cheiro quando seca

- Suporta fortes mudanças climáticas

- Fléxivel

- Micro poroso

- Realça os veios naturais da madeira

- Resistente U.V.

- Com IPBC como protetor de película seca

- Não forma bolhas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTOXYL LASURE ACQ.ACAB.PIGMENT.BLANCO

Acabamento Semimate

Peso específico 1,24± 0,05 kg/l

Viscosidade 40 +/- 5 PO

Sólidos em volume 34± 1

Sólidos em peso 48± 1

VOC Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):130,00 g/l

Rendimento aprox. por demão 8-12 m²/L

Secagem tacto (20°C HR:60%):2-4h

Repintado (20°C HR:60%):12-24h

Cores SSTT:

Classificação Base TR (20) Base BL (103)
AFNOR NFT 36005 Familia I clase 7b2.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeira Nova:

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

1. A superfície deve estar isenta de materiais estranhos e/ou resíduos.
2. Aplicar em madeira com um teor de humidade inferior a 20%.
3. Aplicar em madeira sã, bem desengordurada, isenta de pó e seca.
4. Para madeiras com manchas interiores de resina (geralmente madeiras macias) e/ou madeiras tropicais oleosas, será necessário limpá-las previamente com solvente.
5. Lixar e remover quaisquer resíduos de cola das juntas e imperfeições de maquinação.
6. Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento, deve ser lixada previamente, removendo-se a poeira com escova ou qualquer outro meio mecânico.

Restauração e manutenção

Madeira envernizada ou pintada:

1. Se envernizada ou lacada com produtos à base de solventes, estes devem ser removidos com um removedor de tinta universal ou por meios mecânicos, até que a madeira fique exposta.
2. Se envernizada com produtos à base de água ou tintas, pode ser lixada sem remoção completa e envernizada novamente.
3. Em qualquer caso, verifique a aderência do novo verniz sobre o existente e, em caso de dúvida, remova-o completamente.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Misture o produto até obter uma mistura completamente homogénea.
- Aplique em superfícies limpas e secas.
- Lixe previamente para garantir uma boa penetração e uma cobertura uniforme da madeira.
- A aplicação do Montoxyl Lasur Fondo após o lixamento proporciona os melhores acabamentos e uma cobertura ideal.
- Aplique seguindo as diluições recomendadas na secção Sistemas de Aplicação.
- Não aplique o produto a altas temperaturas ou em superfícies expostas à luz solar intensa.
- Mantenha uma boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplique com humidade relativa acima de 80%.
- Evite a acumulação do produto na superfície da madeira em todos os casos.
- Para mobiliário e superfícies verticais.
- Pode ser aplicado sem lixagem entre demãos, embora seja recomendado um lixamento ligeiro para garantir uma perfeita aderência, especialmente em madeiras propensas a empenamento.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-15%
Rolo	0-15%
Pistola	10-25%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira nova / velha exterior			
MAX	Decapar y/o Anticarcoma Klearxyl Aqua 3	Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
Madeira nova / velha interior			
MAX	Decapar y/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapary/o Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
Madeira pintada ou envernizada			
MAX	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado	Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado
STD	Decapar+ Fondo lasure acqua o Montoxyl fondo		Montoxyl Lasure Acqua Pigmentado

501341

Fecha de Alta

29-03-2007

Versao

8 - 10/11/2025 :

MONTOXYL LASURE ACQUA ACABADO PIGMENTADO

MONTÓ
profesional

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5º e 35ºC

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L, 4 L